

Smart 35 SE 10 – 13 motorok végállás beállítása

A **Smart SE** típusú, **kapcsolós** csőmotorok **áramszünet/programozó gombbal, elektronikus végállaskapcsolóval, lefagyás, akadályérzékelő és visszatekerő funkcióval** vannak ellátva.

Beszerelelnél **használjunk merev feltolásgátlót!** (DS 282 A vagy B)

Ezek a motorok **5 eres** vezetékkel rendelkeznek. A szokásos barna, fekete, zöld/sárga és kék mellett 1 darab **fehér** vezeték is szerepel, melynek **csak** a programozó **kábellel** történő végállásbeállításakor van szerepe.

Egyéb esetben **nem kell** bekötni!!



programozó gomb / zöld gomb

Automatikus végállásbeállítás:

- A motort kössük össze a **programozó kábellel** vagy közvetlenül a hálózatra **kapcsolóval!**
- Nyomjuk meg és tartjuk is úgy a „**fel**” irányú kapcsolót.
- A motor felhúzza a felső ütközőig a palástot, **befeszítés után** automatikusan **elindul lefelé**. A merev **feltolásgátló** az alsó végállásnál **ráfeszít** a palástra, majd a motor **visszahúzza** a felső végállásba a teljes palástot!

A végállásbeállítás befejeződött!

Kézi végállásbeállítás:

A **programozó / zöld gomb** megtalálható a kábelen és a motor fejegységén (**átlátszó**) is!

- Összekötés után adjunk egy „**fel**” **irányparancsot** a motornak, majd nyomjuk meg a **programozó gombot** és **tartsuk is nyomva**. A motor addig mozog, még el nem engedjük a gombot!

Ahol elengedjük ott lesz a felső végállás.

- Ezt követően adjunk a motornak egy „**le**” **irányparancsot** és **tartsuk is nyomva**. A motor addig mozog, még el nem engedjük a gombot!

Ahol elengedjük ott lesz az alsó végállás.

A végállásbeállítás befejeződött!

Amennyiben **módosítani** szeretnénk a végállásokon mind a **felsőt és alsót is újra** kell programozni!

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

Visszatekerő funkció aktiválása:

- Vigyük a **felső** végállásba a palástot.
- Helyezzük **stop** állapotba a kapcsolót, majd nyomjuk meg a **fel gombot / kapcsolót** és **0,5 másodperces** késleltetéssel **vissza stop állapotba**.
- Ezt végezzük el **3-szor!**

A harmadik kombináció elvégzése **után 0,5 másodperc** belül indítsuk el a „**le**” gombbal a palástot az **alsó** végállásba!

- Amint elérte az alsó végállást a palást:
- Helyezzük **stop** állapotba a kapcsolót, majd nyomjuk meg a **le gombot / kapcsolót** és **0,5 másodperces** késleltetéssel **vissza stop állapotba**.
- Ezt végezzük el **3-szor!**

A visszatekerő funkció aktiválása befejeződött!

A visszatekerő funkció kikapcsolásához ismételjük meg a fenti lépéseket!

Extra érzékeny akadályérzékelés 3 beállítása:

1. **Alapvetően** ebben az állapotban van!

Egyéb esetben **előhívása** a következő:

Helyezzük 0 állapotba a fali vagy a programozó kábel kapcsolóját, majd **nyomjuk le és tartjuk nyomva** a motor vagy a programozó kábel **program gombját** és **adjunk folyamatos FEL vagy LE parancsot** a kapcsolónkkal (úgy, hogy a gombokat nyomva tartjuk) !

5 másodperc elteltével a motor **egyszeri fel/le mozgást** végez! Ekkor engedjük el gombot!

A **felső és alsó** végállástól **20 cm**-en belül **nem érzi az akadályt**, csak a közte lévő távon extra érzékeny.

2. **Helyezzük 0 állapotba** a fali vagy a programozó kábel kapcsolóját, majd **nyomjuk le és tartjuk nyomva** a motor vagy a programozó kábel **program gombját** és **adjunk folyamatos FEL vagy LE parancsot** a kapcsolónkkal (úgy, hogy a gombokat nyomva tartjuk) !

5 másodperc elteltével a motor **kétszeri fel/le mozgást** végez! Ekkor engedjük el gombot!

A **felső** végállástól **4 cm**-en belül nem érzi az akadályt, az **alsó** végállástól **8 cm**-en belül **nem érzi az akadályt**, csak a közte lévő távon extra érzékeny.

3. **Helyezzük 0 állapotba** a fali vagy a programozó kábel kapcsolóját, majd **nyomjuk le és tartjuk nyomva** a motor vagy a programozó kábel **program gombját** és **adjunk folyamatos FEL vagy LE parancsot** a kapcsolónkkal (úgy, hogy a gombokat nyomva tartjuk) !

5 másodperc elteltével a motor **háromszori fel/le mozgást** végez! Ekkor engedjük el gombot!

Extra érzékeny akadályérzékelés inaktív a teljes magasságban. (Továbbra is akadályérzékelős a visszapörgető funkcióval együtt, de csak abban az esetben, ha a merev feltolás gátló megfeszíti a palástot a tokban)

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H