

## Smart Home Garázskapu motor programozása

Áram alá helyezés után mind a 3 LED villog 3 rövidet, ezzel jelezve a normális működést.

### Végállások beállítása:

- 1, Nyomjuk le a SETTING gombot és tartjuk nyomva. Először a LED2 el kezd villogni, majd folyamatosan ég.
- 2, Nyomjuk le a + gombot és folyamatosan tartjuk nyomva, amíg a felső végállást el nem érjük. A + és – gombokkal lehet finoman állítani.
- 3, Nyomjuk le ismét a SETTING gombot és tartjuk nyomva addig, amíg a LED3-as ki nem gyullad.
- 4, Most nyomjuk le a – gombot és fússunk le az alsó végállásig. A + és – gombokkal lehet finoman állítani.
- 5, Most nyomjuk le ismét a SETTING gombot, amíg a LED3 el nem kezd villogni, engedjük el a gombot.

Mind a 3 LED kialszik, ezzel be is fejeztük a végállás beállítását.

### Távírányító felhangolása:

- 1, Nyomjuk le röviden egyszer a CODE gombot. A LED1 folyamatosan világít.
- 2, Nyomjuk le a kézi távírányító egyik gombját egyszer. A LED1 kikapcsol.
- 3, Nyomjuk le a kézi távírányító gombját még egyszer. A LED1 el kezd villogni, jelezve az összehangolást

Ezzel az összehangolás befejeződött. Maximum 20 db távírányítót lehet a motorra hangolni. Hatótávolság 20 méter.

### Távírányító törlése:

- 1, A motor ne legyen semmilyen tanuló üzemmódban.
- 2, Nyomjuk le a CODE gombot 10 másodpercig. A LED1 folyamatosan világít. Tartsuk lenyomva a gombot, amíg a LED1 ki nem alszik. Ezzel a motor agyát kitöröltük, elfelejtette az összes távírányítót!

#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

